ALGORITMO DI ANALISI

Il magnetometro acquisisce dati su 3 canali (x y e z) ogni tot intervallo di secondi,

l'intervallo di tempo è fisso e si chiama **tempo di campionamento** Delta_t (controllate le caratteristiche del magnetometro per scoprirlo).

Quindi avremo per ogni Delta_t un gruppo di dati:

Lo scopo è salvare su un file i dati del magnetometro prima, durante e dopo l'evento rilevato e salvare inoltre le relative foto.

I dati del magnetometro verranno analizzati in gruppi secondo un intervallo di tempo prestabilito: per esempio se stabiliamo 1000s e Delta_t è 10s avremo un gruppo formato da 100 dati (ndati=lunghezza intervallo/Delta_t).

Se in un gruppo troviamo l'evento dobbiamo tenere in memoria il gruppo dell'evento ma anche quello prima e quello dopo, dobbiamo quindi tenere in memoria 3 gruppi ed eventualmente cancellarli in caso di mancata rivelazione.

Per le foto il discorso è analogo, si scatteranno foto con continuità ma si terrano in memoria solo quelle relative ai 3 gruppi di cui sopra, salvandole su un file o cancellandole a seconda della presenza o no dell'evento nei dati del magnetometro.

Quello che si fa di solito è tenere in memoria i dati in array a gruppi di tre sovrapposti di uno, ogni gruppo corrisponde ad un array di N dati:

gruppo1 gruppo2 gruppo3, gruppo3 gruppo4 gruppo5, gruppo5 gruppo6 gruppo7.......

in modo da avere sempre quello prima e quello dopo l'eventuale gruppo dove abbiamo rilevato l'evento.

RIVELAZIONE DELL'EVENTO

1) Leggere i dati del sensore magnetico: ci sono tre canali x, y z prendere i dati da ognuno e farne il modulo

 $C1=sqrt(x1^2+y1^2+z1^2)$ $C2=sqrt(x2^2+y2^2+z3^2)$

Mettere c in un array monodimensionale di una lunghezza a scelta n (decideremo la lunghezza in seguito fate 1000 per ora) e fare la somma di tutti gli elementi **Ctot, avremo quindi per ogni array**

Ctot1 Ctot2 Ctot3..... ecc. Deve essere tenuto in memoria anche il tempo corrispondente al primo elemento di ogni array lo chiameremo **t_Narray** (gruppo1 cioè array1 avrà t1array)

2) Confrontare Ctot con un valore di soglia Cthr (per ora sceglietelo a caso).

Se **Ctot** > **Cthr** bisogna salvare su file i tre array (gruppi) corrispondenti, i 3 istanti di tempo iniziale e le relative foto.

NB. Dovete guardare quante foto possiamo salvare (grandezza sd) e quanti eventi (controllare quanto occupano i dati su file)

